

## Silver Surfer edition

### Que contient le pack Silver Surfer?

Le *pack Silver Surfer* pour les espaces résidentiels et les établissements de soins propose des services en plus des prestations habituelles de IACBOX. Outre les modules *Central Services Connect* permettant la gestion dans le cloud et le *Privacy Toolkit* pour faciliter la protection des données, il comprend l'interface *WebAdmin* adaptée à vos besoins en tant qu'exploitant d'un réseau sans fil. Vous bénéficiez également d'une page de connexion à l'accessibilité numérique garantie, dont la présentation reprend les codes de l'image de votre entreprise afin que les résidents puissent l'utiliser facilement. Voici les caractéristiques de la *Silver Surfer edition* en détail :




#### Configuration d'une page de connexion via Login Page Editor

Nous utilisons votre logo et nous choisissons l'arrière-plan ainsi que les couleurs en fonction de l'image de votre entreprise. En outre, la *page de connexion*, dont l'accessibilité numérique est garantie, est optimisée pour une bonne lisibilité (écriture grand format, peu de texte), les liens et les boutons étant quant à eux spécialement adaptés aux appareils mobiles pour ne pas perturber les Users.

#### Administrateur

Vos collaborateurs chargés de créer les accès au réseau sans fil pour les résidents et/ou hôtes bénéficient de leur propre accès à *WebAdmin* ainsi qu'à l'aperçu des *fonctionnalités et des paramètres importants*. Leur travail est ainsi plus simple et plus rapide.

Le collaborateur responsable se connecte avec ses identifiants administrateur et accède directement au *menu Utilisateurs / Tickets* où il peut créer les différents utilisateurs.



## Création d'un utilisateur

Pour accorder un accès permanent à vos résidents, vous devez créer dans *WebAdmin*. La fonctionnalité est préalablement activée pour vous. Attribuez un nom d'utilisateur et un mot de passe à chaque résident pour qu'il puisse *se connecter plus tard au réseau sans fil à partir de la page de connexion*. Assignez ensuite un *modèle de ticket* à l'utilisateur. Ce menu vous permet également de rechercher et d'éditer facilement des utilisateurs déjà créés. Vous pouvez définir vous-même les mots de passe ou laisser le système les générer.

IACBOX Silver Surfer edition

### User information

Upload profile: Défait

Connexion avec mot de passe:  [Activate at the Login Page Editor](#)

Nom d'utilisateur: \* micunt

Mot de passe: \* 605ha Générer

Description:

Nom: Michel Untel

Email: michel.untel@email.com

Modèle de ticket: Résident 90 Jours

Nombre de dispositifs max.: 1

Limites partagées:

Renouveler: maintenant

Valable à partir du:  Défaut

Valable jusqu'au:  Défaut

Activer:

Dernier modifié: N/A

Enregistrer Effacer

## Modèles de ticket

À l'étape suivante, vous assignez un modèle de ticket à l'utilisateur. Celui-ci détermine la *durée* de connexion de l'utilisateur à votre réseau sans fil ainsi que la *bande passante* qu'il peut utiliser. Afin de réduire au maximum les tâches administratives, *deux modèles de ticket* ont été créés pour vous au préalable : la durée est de 90 jours pour les résidents, et d'une journée pour les visiteurs. Dans les deux cas, la connexion est *gratuite*. Vous pouvez à tout moment adapter les modèles ou en créer de nouveaux.

IACBOX Silver Surfer edition

### Modèles

Vue d'ensemble Préfixes de ticket Ordre de tn - WebAdmin

Créer

\* d=jours | h=heures | m=minutes

	Nom	Description	Crédit horaire	Type de ticket	Limite session / téléchargement	Prix du ticket	Expiration	Modules
<input type="checkbox"/>	Résident 90 Jours	Résident 90 Jours	90d 00h 00m	Flat Rate	4000 MB / 4000 MB	0,00 EUR	180 jours	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Visiteur 1 Jour	Visiteur 1 Jour	1d 00h 00m	Flat Rate	1000 MB / 1000 MB	0,00 EUR	7 jours	<input type="checkbox"/>

Dès que ces paramètres ont été configurés, le résident peut se connecter lui-même au réseau sans fil. Pour cela, il a besoin de *son nom d'utilisateur et de son mot de passe*. Vous pouvez effectuer la première connexion pour lui, lui notes ses identifiants sur un bout de papier ou les lui remettre sous forme imprimée.

## Ce que doit faire l'utilisateur

Il prend son mobile, active le WiFi et ouvre la *page de connexion*. Il y saisit ses identifiants. Il ne devra le faire qu'une seule fois puisque le système retient ses identifiants et le connectera automatiquement pour tout le reste de la *période de validité* tu ticket.

## Modification de la période de validité

Le modèle de ticket standard accorde aux résidents un crédit de 90 jours, valable pendant 180 jours. Autrement dit, ils peuvent utiliser leur crédit de 90 jours au cours de la période de validité, mais pas au-delà. Une fois cette durée écoulée, le résident doit se reconnecter. Si la durée vous paraît trop longue ou trop courte, vous pouvez la modifier vous-même en ouvrant la rubrique *Modèles* du *menu Utilisateurs / Tickets*. Pour cela, cliquez sur *Éditer* à côté du modèle résident, puis modifiez le crédit et/ou la période de validité.

IACBOX Silver Surfer edition

Modifier modèle: Resident 90 days

Modèle de nom: Résident 90 Jours Template UUID: 51f766e1-b179-4505-abdb-9f4a87bc2d99

Description: Résident 90 Jours

Connexion avec mot de passe:  Activate at the Login Page Editor

Préfixe:  Configuration par défaut du système ticket (1)

Type de ticket: Flat Rate

Crédit horaire: 90 jours 00 heures 00 minutes  illimitée

Limite de ticket: \* 4000 MB  illimitée

Expire après: \* 180 jours  illimitée

Bande passante maxi en téléchargement depuis le serveur: Défaut

Bande passante maxi en téléchargement vers le serveur: Défaut

Prix du ticket (TOTAL): 0,00 EUR

Temps mort max.: 0 minutes

Nombre de dispositifs max.: 1

Groupe de filtre de ports: Global

## Conseil

Choisissez un schéma de mot de passe que vous appliquerez à chaque utilisateur, par exemple : le nom de famille suivi de l'année de naissance « Dupond1950 ». Ce format présente l'avantage que les résidents s'en souviendront plus facilement. Si un utilisateur doit se reconnecter (parce qu'il a changé d'appareil, parce que son ticket a expiré, parce que la solution IACBOX a été réinstallée, etc.), le personnel connaît le schéma et peut l'aider sans avoir besoin de chercher les mots de passe.

## Votre page de connexion à l'accessibilité numérique garantie Vue d'ensemble du contenu modifiable

### 1. Image d'arrière-plan

Selon vos envies, votre image d'arrière-plan peut être une photo, voire une surface monochrome ou multicolore avec ou sans motif ou structure. Envoyez-nous votre arrière-plan sous forme de graphique compatible avec le Web au format .jpg ou .png, avec une résolution d'au moins 1024x768 pixels. Le format 16:9 serait idéal pour les photos.

### 2. Logo

Nous intégrons également le logo de votre entreprise. Il peut être placé à droite, au centre ou en haut à gauche. Faites-nous part de votre choix et envoyez-nous les logos sous forme de graphiques compatibles avec le Web au format .jpg ou .png.


### 3. Texte

Notre modèle à l'accessibilité numérique garantie prévoit peu de texte pour faciliter la navigation de l'utilisateur. Ces textes existent déjà et des modifications sont possibles.

### 4. Ajustements des styles

Les couleurs et la police sont adaptées à la couleur principale de votre identité d'entreprise et assurent une bonne lisibilité en termes de taille du texte et de contraste.

Voici comment cela fonctionne :



Votre page de connexion est maintenant prête et tous les users enregistrés, ainsi que les invités ou collaborateurs (le cas échéant), peuvent à présent se connecter.